

IK-166

UHF HAND-HELD WIRELESS MICROPHONE

MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO UHF

MICROPHONE SANS FIL À MAIN UHF

MICROFONE SEM FIOS DE MÃO UHF



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- UHF 679-694 MHz
 - Transmitter: rechargeable Li-ion battery, 850 mAh, 3.7 V
Battery life: up to 6 h*
Charge time: 3-4 h
 - Receiver: rechargeable Li-ion battery, 600 mAh, 3.7 V
Battery life: up to 6 h*
Charge time: 3-4 h
- *the battery life may be reduced

ES

- UHF 679-694 MHz
 - Transmisor: batería recargable Li-ion, 850 mAh, 3'7 V
Autonomía: hasta 6 h*
Tiempo de carga: 3-4 h
 - Receptor: batería recargable Li-ion, 600 mAh, 3'7 V
Autonomía: hasta 6 h*
Tiempo de carga: 3-4 h
- * la autonomía puede verse reducida


FR

- UHF 679-694 MHz
 - Transmisser : batterie rechargeable Li-ion, 850 mAh, 3'7 V
Autonomie : jusqu'à 6 h*
Temps de charge : 3-4 h
 - Récepteur : batterie rechargeable Li-ion, 600 mAh, 3'7 V
Autonomie : jusqu'à 6 h*
Temps de charge : 3-4 h
- * l'autonomie peut être réduite

PT

- UHF 679-694 MHz
 - Transmissor: bateria recarregável Li-ion, 850 mAh, 3,7 V
Autonomia: até 6 h*
Tempo de carga: 3-4 h
 - Recetor: bateria recarregável Li-ion, 600 mAh, 3,7 V
Autonomia: até 6 h*
Tempo de carga: 3-4 h
- * a autonomia pode diminuir

CONTROLS AND CONNECTIONS



ON/OFF
 STATUS
 ANTENNA
 CHARGING BATTERY
 FULL BATTERY

	1 RED/ROJO/ROUGE/ VERMELHO	2 BLUE/AZUL/ BLEU/AZUL	3 GREEN/VERDE/ VERT/VERDE
	ON ●		X
RX		●	X
		○	X
			●
TX		X	X ●
		X	X ○

● ON/ENCENDIDO/ALLUMÉ/LIGADO
 ○ OFF / APAGADO / ÉTEINT / DESLIGADO
 X NOT AVAILABLE / NO DISPONIBLE / NON DISPONIBLE / NÃO DISPONÍVEL

OPERATION/FUNCIONAMIENTO/OPÉRATION/FUNCIONAMENTO

- EN**
- 1.- Make sure both transmitter (TX) and receiver (RX) have a charged battery.
 - 2.- Connect the receiver to the microphone input of the amplifier.
 - 3.- Turn on both devices and adjust the volume on the amplifier.

NOTE: If you have interference on the configured channel press the CH SELECT button on the transmitter and the receiver will automatically synchronise.

- ES**
- 1.- Asegúrese que emisor (TX) y receptor (RX) tienen la batería cargada.
 - 2.- Conecte el receptor a la entrada de micrófono del amplificador.
 - 3.- Encienda ambos equipos y regule el volumen en el amplificador.

NOTA: si tiene interferencias en el canal configurado pulse el botón CH SELECT del transmisor y el receptor se sincronizará automáticamente.

- FR**
- 1.- Assurez-vous que l'émetteur (TX) et le récepteur (RX) ont tous deux une batterie chargée.
 - 2.- Connectez le récepteur à l'entrée du microphone de l'amplificateur.
 - 3.- Allumez les deux appareils et réglez le volume sur l'amplificateur.

N.B. : si vous avez des interférences sur le canal configuré, appuyez sur le bouton CH SELECT de l'émetteur et le récepteur se synchronisera automatiquement.

- PT**
- 1.- Certifique-se de que tanto o emissor (TX) como o recetor (RX) têm a bateria carregada.
 - 2.- Ligue o recetor à entrada de microfone do amplificador.
 - 3.- Ative ambos os equipamentos e regule o volume no amplificador.

NOTA: se houver interferências no canal configurado, pressione o botão CH SELECT do transmissor e o recetor irá sincronizar-se automaticamente.

EN SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

FONESTAR SISTEMAS S.A. hereby declares that the microphone IK-163 complies with the Directive 2014/53/EU. The complete text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: fonestar.com/ES/IK-166

ES DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA

Por la presente, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que el micrófono IK-163 es conforme con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: fonestar.com/ES/IK-166

FR DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE

FONESTAR SISTEMAS S.A. déclare que le microphone IK-163 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte complet de la déclaration UE de conformité se trouve disponible sur le site Internet suivant: fonestar.com/ES/IK-166

PT DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA

A abaixo assinada, FONESTAR SISTEMAS S.A. declara que o microfone IK-163 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: fonestar.com/ES/IK-166